



IRBIS GroovyView

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР

GroovyView 24

GroovyView 27

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за выбор продукции нашей компании.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на жидкокристаллический монитор IRBIS GroovyView 24 / GroovyView 27, предназначенный для вывода и отображения на экране графической информации с компьютера и других устройств, и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

Рисунки и иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации предусмотрены только в качестве справочного материала и могут отличаться от реального внешнего вида устройства или его составляющих. Внешний вид, дизайн, комплект поставки и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

В зависимости от версии установленного программного обеспечения пункты меню и их наименование могут отличаться от описанного в данном руководстве.

Инструкция по мерам безопасности

Во избежание повреждения, возгорания устройства или поражения электрическим током не допускайте попадания устройства под дождь или эксплуатации его в условиях повышенной влажности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкцией.

Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.

Не устанавливайте на устройство посторонние предметы.

Оберегайте устройство от ударов, падений, вибрации и иных механических воздействий. Помните – экран устройства хрупок и может быть поврежден даже незначительным усилием.

Не закрывайте вентиляционные отверстия на устройстве и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Рекомендуем оставлять не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для лучшей вентиляции.

Не вставляйте в вентиляционные отверстия посторонние предметы, так как они могут соприкоснуться с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла и открытого огня.

Не размещайте устройство вблизи воды. Не подвергайте устройство воздействию влаги.

Используйте подставку, поставляемую в комплекте.

При перемещении устройства соблюдайте осторожность.

Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности. При установке следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости его быстрого отключения от сети электропитания. Штепсельная вилка должна оставаться легкодоступной на случай необходимости быстрого отключе-

ния от сети электропитания.

Размещение монитора на неустойчивой поверхности может привести к его падению, что может вызвать травму или повреждение.

Используйте кабель питания, поставляемый в комплекте с устройством.

Не отсоединяйте кабель питания во время использования устройства.

Для питания устройства используйте розетку с заземлением.

Не кладите монитор экраном вниз. Это может вызвать повреждение экрана.

Перед чисткой устройства выключите питание и отключите его от сети.

Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т. д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства, для чистки экрана используйте сухую мягкую ткань или специальные салфетки, предназначенные для LED-мониторов.

Отключайте устройство от сети электропитания, если не собираетесь пользоваться им длительное время.



Устройство может быть источником громких звуков, яркого или мигающего света.

Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство, это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

Рабочая температура: от +5°C до +35°C в условиях нормальной влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание удара электрическим током не держите устройство под дождем и не допускайте попадания влаги на корпус.

ВНИМАНИЕ!		
	Открывать аппарат только авторизованному техническому персоналу	
Знак в виде молнии, заключенной в равнобедренный треугольник, предназначен для предупреждения пользователя о существовании неизолированного «опасного напряжения» внутри изделия, что может являться причиной электрошока у людей.	Внимание: во избежание электрошока не снимать заднюю крышку. Для сервисного обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам	Восклицательный знак, заключенный в равнобедренный треугольник, предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по использованию и установке (обслуживанию) в инструкции.

Монитор не содержит деталей, которые можно починить или заменить самостоятельно! Не снимайте заднюю крышку монитора.

В случае появления дыма, странного шума или запаха от устройства необходимо:

- немедленно выключить монитор;
 - вытащить вилку из розетки;
 - связаться с авторизованным сервисным центром.
- Незамедлительно отключите монитор от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту в случае возникновения следующих проблем:
- вилка или шнур питания повреждены;

- несоответствие сетевой розетки;
- монитор поврежден в результате падения или удара;
- монитор подвергся воздействию влаги или в него попали посторонние предметы.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

При выключении вилки из розетки держитесь руками за вилку, а не за шнур. Никогда не отключайте вилку от розетки мокрыми руками.

Не давите и не царапайте экран, не помещайте какие-либо предметы на монитор. Это может привести к ухудшению изображения или повреждению экрана.

Использование видеоигр или других внешних источников сигнала, генерирующих неподвижное изображение в течение 10 минут и более, может оставить неустранимые последствия в виде следов этого изображения на экране монитора. Не допускайте, чтобы изображение на экране не менялось в течение длительного промежутка времени. Неподвижное высококонтрастное изображение может оставить «тень» на экране. Обычно при отключении «тень» постепенно исчезает, но в дальнейшем может снова появиться. Подобная неисправность не является гарантийным случаем.

Перед использованием монитора его следует удобно расположить.

Отрегулируйте угол наклона так, чтобы свет не отражался от экрана.

Установите разрешение и частоту, соответствующие данному устройству.

Для уменьшения утомляемости глаз при использовании монитора делайте регулярные перерывы каждый час. Расстояние между монитором и глазами должно быть 45-50 см. При работе с монитором держите спину прямо.

Комплект поставки¹

1. Монитор
2. Комплект подставки
3. Кабель питания
4. Кабель HDMI
5. Руководство по эксплуатации
6. Гарантийный талон


Инструкция по установке подставки

1. Откройте коробку и извлеките монитор с комплектующими и подставкой.
2. Чтобы избежать порчи монитора, накройте стол мягкой тканью, положите монитор на стол экраном вниз.
3. Прикрепите основание подставки к стойке подставки. Для этого вставьте стойку в основание подставки, предварительно совместив фиксаторы стойки и пазы в посадочном месте основания, и поверните стойку на 45° по часовой стрелке, чтобы фиксаторы стойки вошли в пазы основания подставки. Убедитесь, что основание и стойка подставки надёжно зафиксированы.
4. Прикрепите собранную подставку к корпусу устройства сзади. Для этого вставьте металлические направляющие крепления в пазы посадочного места на корпусе устройства до упора. Убедитесь, что фиксатор защёлкнулся, а подставка надёжно зафиксировалась.
5. Установка подставки завершена.

Особенности подставки


Подставка оснащена механизмом, который позволяет менять угол наклона монитора в вертикальной плоскости.

¹ В зависимости от модификации устройства комплект поставки может отличаться от описанного в данном руководстве.



Назначение кнопок и разъёмов монитора


Панель разъёмов¹



- 1 – разъём питания AC;
- 2 – разъём DP (DisplayPort) - цифровой интерфейс для подключения монитора;
- 3 – разъём HDMI - мультимедийный интерфейс высокой чёткости для подключения цифрового сигнала от компьютера;
- 4 – разъём VGA для подключения аналогового сигнала от компьютера;
- 5 – порт USB;
- 6 – аудиовыход.

Панель кнопок²

- 1 - **MENU**: кнопка вызова экранного меню.
Используется для отображения экранного меню, перехода к другим подменю.
- 2 - **DOWN**: кнопка для перемещения по меню вниз и для изменения настроек в меню.
- 3 - **UP**: кнопка для перемещения по меню вверх и для изменения настроек в меню.
Кнопки 2, 3 используются для навигации по меню, настройки уровней громкости, яркости и контраста и т.д.
- 4 - **AUTO / EXIT**: кнопка автоподстройки / выхода из меню.
Используется для автоматической настройки уровней яркости и контраста, а также для выхода из меню или для возврата к предыдущему меню.
- 5 - **POWER**: кнопка включения/выключения питания.
- 6 - световой индикатор.



- 1 В зависимости от модификации расположение разъёмов может отличаться от указанного. Изображение приведено только для справки.
- 2 В зависимости от модификации вид панели кнопок может отличаться от указанного. Изображение приведено только для справки.

Подключение монитора к ПК

Внимание! Перед подключением убедитесь, что компьютер и монитор выключены!

Монитор можно подключить к ПК, используя разъемы:

- разъем DP (DisplayPort);
- разъем HDMI;
- разъем VGA.

Для подключения выполните следующие действия:

1. Установите монитор на ровной твердой и устойчивой поверхности.
2. Подключите один конец кабеля к соответствующему выходному разъему компьютера, другой конец кабеля – к соответствующему входному разъему монитора.
Примечание. Кабели VGA и DisplayPort в комплект поставки не входят.
3. Подключите кабель питания к разъему питания монитора.
4. Подключите вилку кабеля питания к розетке электросети.
5. Включите питание монитора, нажав кнопку включения/выключения на корпусе устройства.


Световой индикатор

В рабочем режиме на панели кнопок горит синий индикатор¹, показывающий, что питание включено, а также указывающий на то, что в монитор поступает сигнал от компьютера.




В случае отсутствия сигнала световой индикатор¹ будет мигать красным цветом.

Меню настроек

Для настройки параметров монитора войдите в экранное меню, нажав кнопку **MENU**. Используйте кнопки **▲/▼ (UP/DOWN)** для перемещения по пунктам меню.

Пункт экранного меню	Пиктограмма пункта меню	Подпункт меню	Описание
LUMINANCE (Цвет)		BRIGHTNESS (Яркость)	Настройка уровня яркости экрана
		CONTRAST (Контраст)	Настройка контрастности цвета
		ECO (Режим)	Выбор режима работы монитора из доступных: - Standard (Стандарт) - обычный режим работы - Movie (Кино) - режим для просмотра кинофильмов - Game (Игры) - игровой режим - INTERNET (Интернет) - режим для работы в интернете
		DCR (Динамическая контрастность)	Включение / отключение функции DCR: - On (Вкл.) - Off (Выкл.)
		OVERDRIVE (Частота отклика)	Включение / отключение функции OVERDRIVE: - On (Вкл.) - Off (Выкл.)

¹ Цвет индикатора может отличаться от указанного в зависимости от модификации устройства.

Пункт экранного меню	Пиктограмма пункта меню	Подпункт меню	Описание
IMAGE SETUP (Изображение)		H. POSITION (Полож. по гор.)	Настройка горизонтального положения изображения на экране
		V. POSITION (Полож. по вер.)	Настройка вертикального положения изображения на экране
		CLOCK (Частота)	Настройка частоты синхронизирующих импульсов для снижения помех по вертикали
		PHASE (Фаза)	Настройка фазы преобразования аналогового сигнала в цифровой для снижения помех по горизонтали
		IMAGE RATIO (Соотношение)	Выбор формата соотношения сторон из доступных: - Wide (Растянуть) - 4:3
COLOR SETUP (Цветопередача)		COLOR TEMP (Режим)	Выбор режима температуры цвета из доступных: - Warm (Тепло) - Cool (Холодно) - Normal (По умолчанию) - User (Пользовательский)
		RED (Красный)	Настройка оттенков красного
		GREEN (Зелёный)	Настройка оттенков зелёного
		BLUE (Голубой)	Настройка оттенков голубого
		LOW BLUE MODE (Интенсивность синего)	Режим работы дисплея с пониженным уровнем излучения синего света для предотвращения утомляемости глаз. На выбор 4 режима: - Weak (Минимум) - Medium (Средне) - Strong (Максимум) - OFF (Выкл)
OSD SETUP (Меню)		LANGUAGE (Язык)	Выбор языка экранного меню
		H. POSITION (Полож. по гор.)	Настройка положения экранного меню по горизонтали
		V. POSITION (Полож. по вер.)	Настройка положения экранного меню по вертикали
		Timeout (Тайм-аут)	Настройка времени отображения экранного меню
		Transparence (Прозрачность)	Настройка прозрачности экранного меню

Пункт экранного меню	Пиктограмма пункта меню	Подпункт меню	Описание
RESET (Настройки)		Auto Config (Автонастройка)	Автоматическая настройка положения изображения по вертикали и горизонтали, фокусировки и частоты
		Auto Color (Автоцвет)	Автоматическая настройка цвета
		Reset (Сброс)	Возврат к заводским настройкам
EXTRA (Дополнительно)		SIGNAL SOURCE (Выбор источника)	Выбор входящего аналогового (VGA) или цифрового (HDMI / DisplayPort) видеосигнала
		VOLUME (Звук)	Настройка уровня громкости звука
		FreeSync (Адаптивная синхронизация)	Включение / отключение функции: - On (Вкл.) - Off (Выкл.)

Технические характеристики

Модель	GroovyView 24	GroovyView 27
Артикул (P/N)	IGV24FID01	IGV27FID01
Цвет	черный	чёрный
Размер экрана по диагонали	23.8"	27"
Тип экрана	IPS	IPS
Формат экрана	16:9	16:9
Разрешение экрана	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)
Контрастность	1300:1	1300:1
Время отклика	3 мс	3 мс
Угол обзора по горизонтали	178°	178°
Угол обзора по вертикали	178°	178°
Разъёмы	разъём питания AC, VGA, HDMI, DisplayPort, USB, аудиовыход	разъём питания AC, VGA, HDMI, DisplayPort, USB, аудиовыход
Динамики	2 x 3 Вт	2 x 3 Вт
Питание	~100-240 В 50/60 Гц 3 А	~100-240 В 50/60 Гц 4 А
Энергопотребление в режиме работы	≤36 Вт	≤48 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	≤0.5 Вт	≤0.5 Вт

Поиск неисправностей

- ◆ **Отсутствие изображения на экране**
 - Проверьте, включен ли монитор.
 - Проверьте настройки уровней яркости и контраста в меню монитора.
 - Убедитесь, что в монитор поступает входящий сигнал от подключённого к нему устройства.

- При подключении к ноутбуку или ПК убедитесь, что включен правильный режим работы монитора, выберите правильное разрешение экрана.
- ◆ **Размытое изображение**
 - Убедитесь, что кабель DisplayPort/HDMI/VGA правильно подключён к соответствующему разъёму.
- ◆ **Мигание изображения**
 - Проверьте напряжение в сети.
 - Убедитесь в отсутствии магнитного поля вокруг монитора – не ставьте рядом с монитором колонки, флуоресцентные лампы, трансформаторы, вентиляторы и т.д.
 - Нажмите кнопку **AUTO** на панели кнопок для автоматической настройки параметров изображения.
- ◆ **Искажение цвета**
 - При отсутствии какого-либо цвета (красного, зелёного, синего) или когда цвета отображаются неестественно, проверьте подключение кабеля DisplayPort/HDMI/VGA к разъёму.
 - Подключите монитор к другому ПК.
- ◆ **Прочие неисправности**
 - В случае, если вышеописанные шаги не привели к решению проблемы или проблема не описана, свяжитесь со службой технической поддержки по ссылке <https://www.irbis-digital.ru/support> или обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию монитора

- адаптер питания, сетевой шнур или вилка повреждены;
- экран монитора поврежден;
- при попадании в монитор влаги;
- после падения монитора;
- если монитор не работает должным образом после того, как Вы обратились в раздел по устранению неисправностей.

Уход и обслуживание

Перед обслуживанием и очисткой устройства необходимо отключить питание. Используйте антистатическую мягкую салфетку для очистки устройства. Не используйте порошковые очистители, химические вещества или моющие средства, это может привести к повреждению корпуса и коррозии контактов.

Не разбирайте устройство, это приведёт к отказу в гарантийном обслуживании устройства. В случае возникновения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Условия утилизации устройства



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для дальнейшей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятиях по вывозу бытового мусора.

Транспортировка

Перевозка и транспортировка допускается только в заводской упаковке любым видом транспорта с условием соблюдения требований по местонахождению.

Правила и условия реализации

Пользователь должен соблюдать применимые правила, а также получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление импорта, экспорта, реэкспорта и реализации устройства, включая программное и аппаратное обеспечение.

Модель: IRBIS GroovyView 24 / GroovyView 27

Произведено в Китае.

Изготовитель: Irbis Hong Kong Limited, address 20th Floor, Wah Hing Commercial Building, 283 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong / Ирбис Гонконг Лимитед, адрес 20 эт., Вах Хинг Коммершиал Билдинг, 283 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг.

Предприятие-изготовитель: Guangzhou Soyer Electronics Technology Co., Ltd, Room 201, Second floor, D building Industrial Park, NO. 9 Lvyin road, Xinya street, Huadu District, Guangzhou City, China. / Гуанчжоу Соьер Электроникс Технолоджи Ко., Лтд, Рум 201, 2-й этаж, Д билдинг Индастриал Парк, №9 Лвыин роад, Ксиня стрит, Хуаду Дистрикт, Гуанчжоу Сити, Китай.

Импортер: ООО «ТРЕОЛАН», 105066, город Москва, ул. Доброслободская, д. 5, этаж 2, комн. 8.

Примечание:

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

Производитель не несет ответственности за технические или редакционные ошибки, допущенные в данном руководстве. Также компания не несет ответственности за случайные или косвенные убытки при доставке или использовании данного материала.

Срок службы данного изделия - 2 года. Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

Настоящее издание является собственностью компании.

Воспроизведение, хранение в системе поиска информации и передача любой из частей настоящего издания в любых целях и в любой форме, с помощью любых средств может осуществляться только при получении разрешения владельца.

Любые наименования, логотипы и торговые марки, встречающиеся в настоящем издании, являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими их владельцам.



Информация о сертификате соответствия

Полную информацию о сертификате Вы можете получить у продавца.

